

GH-618 Guide d'utilisation de la télécommande universelle pour climatiseur

Description du produit

Le GH-618 est un produit innovant doté d'un brevet de réglage de code conçu par nos ingénieurs. Vous pouvez entrer directement les touches numériques (0-9) pour le code requis, ce qui est à la fois visuel et pratique, rapide et efficace. Il est équipé d'une horloge précise, d'une minuterie marche/arrêt, d'un affichage de la température ambiante, de conversions entre degrés Celsius et Fahrenheit, d'une fonction veille, d'une mémoire de code, ainsi que d'une fonction unique de « refroidissement intelligent » et de « chauffage intelligent ». C'est donc votre meilleur choix.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant son utilisation, car il vous sera d'une grande utilité pour manipuler la télécommande.

La télécommande peut être utilisée après le réglage. Abaissez le couvercle latéral de la télécommande et insérez 2 piles AAA (VM-4, R03) en respectant les polarités indiquées dans le compartiment des piles.

Configuration du code de brevet

- Recherchez les codes dans le tableau des codes. Chaque marque dispose de plusieurs groupes de codes. Commencez par le premier groupe ; si celui-ci ne permet pas de contrôler votre équipement, passez au deuxième et continuez ainsi jusqu'à ce que vous trouviez un code qui fonctionne. Par exemple, pour ALPIN, commencez par entrer 0252 ; si cela ne fonctionne pas, essayez le code suivant, 0253, etc.
- Appuyez sur la touche « SEL », le code sur l'écran LCD clignote. Saisissez les codes à 4 chiffres un par un. Par exemple : « 0252 », appuyez sur la touche « 0 », « 0 » cesse de clignoter, les trois derniers chiffres clignotent, puis appuyez sur la touche « 2 », les deux derniers chiffres clignotent, ensuite appuyez sur la touche « 5 », le dernier chiffre clignote, enfin appuyez sur le dernier chiffre « 2 », tous les codes à 4 chiffres « 0252 » cessent de clignoter, la saisie du code est désormais terminée. La télécommande confirme automatiquement le code et vous pouvez utiliser la touche numérique normalement. Vous pouvez maintenant faire fonctionner votre climatiseur.
- Allumez le climatiseur et testez les autres touches de fonction. Si elles ne répondent pas correctement, essayez le groupe de codes suivant jusqu'à ce que toutes les fonctions soient opérationnelles. La télécommande contient 6000 codes, elle devient donc invalide lorsque le code dépasse 5999.

Configuration automatique de recherche de code

Si vous ne connaissez pas la marque de votre climatiseur, ou si celle-ci n'est pas mentionnée dans le tableau des codes, veuillez suivre les étapes suivantes :

- Placez la télécommande sur votre climatiseur, appuyez sur le bouton « SEL » pendant 5 secondes, puis relâchez-le. La télécommande passe en mode de recherche automatique, émet un signal continu, le code clignote et augmente. Pendant que le climatiseur reçoit le signal et émet un bip, appuyez sur n'importe quelle touche pour confirmer.
- Essayez d'autres touches de fonction ; si elles ne fonctionnent pas, répétez les étapes précédentes jusqu'à obtenir le résultat correct.

Utilisation du « refroidissement intelligent » « chauffage intelligent »

En été, il suffit d'appuyer sur la touche « ❄ » et le climatiseur commencera immédiatement à refroidir la pièce. En hiver, appuyez simplement sur la touche « ☀ » et le climatiseur commencera à chauffer la pièce. Dans les deux cas, l'appareil vous fournira automatiquement une température agréable, avec un ventilateur et une oscillation entièrement automatiques. Parallèlement, vous avez la possibilité de régler la température à l'aide des touches « Temp+ » et « Temp- » selon vos préférences. Ces deux touches intelligentes sont particulièrement adaptées aux enfants et aux personnes âgées.

Minuterie en cours d'activation

- Appuyez sur la touche « ⌚ », l'heure affichée sur l'écran LCD clignote.
- Appuyez sur la touche « +/- » pour ajuster l'heure à laquelle vous souhaitez que le climatiseur s'active automatiquement.
- L'affichage de l'heure sur l'écran LCD cessera de clignoter après 15 secondes. Le paramétrage est achevé.
- La minuterie ne peut être ajustée que lorsque l'alimentation est interrompue.

Minuterie désactivée

- Appuyez sur la touche « ⌚ », l'heure affichée sur l'écran LCD clignote.
- Appuyez sur la touche « +/- » pour ajuster l'heure à laquelle vous souhaitez que le climatiseur s'éteigne automatiquement.
- L'affichage de l'heure sur l'écran LCD cessera de clignoter après 15 secondes. Le paramétrage est achevé.
- La minuterie d'arrêt ne peut être ajustée qu'au moment de la mise sous tension.

REMARQUE:

- Si vous appuyez deux fois sur la touche « ⌚ » ou « +/- », la minuterie sera annulée.
- Une fois le réglage de la minuterie achevé, veillez à ce que la télécommande soit dirigée vers l'appareil et à portée. Dans le cas contraire, son fonctionnement sera impossible.

Conversions entre degrés Celsius et Fahrenheit

Appuyez sur la touche « C/F » pour alterner l'affichage entre Fahrenheit et Celsius.

Attention

- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, retirez la batterie pour prévenir toute fuite. Lorsque l'écran LCD apparaît sombre, veuillez remplacer les piles. (Les piles neuves et usagées ne doivent pas être utilisées ensemble). Une fois les piles remplacées, il n'est pas nécessaire de réinitialiser le code modèle.
- Assurez-vous qu'aucun obstacle ne se trouve entre la télécommande et le climatiseur. Le fonctionnement n'est effectif que lorsque l'appareil reçoit le signal de la télécommande.
- Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques et les fonctionnalités du produit.

Paramètres techniques

Distance contrôlable : plus de 8 mètres

Modèle de batterie : Pile AAA (UM-4, R03) × 2

Poids : environ 80 g (sans les piles)

Tension d'alimentation : CC 3 V

Dimensions : L 155 mm × L 46 mm × P 23 mm

Marque	Code du modèle
PANDA	0378.1914.3962.5257.5259
PHILCO	0210.0211.0487.0488.1234
PILOT	0591
POLAR ICE	0571
PROTON	0421.0423.0934.2981
RAYBO	0362.0367.2410.3435.5278
RHOSS	0484
ROWA	0369.0438.0439.0494.0527.0531
Sabro	0435.0506.0508.0947.3578
SACON	0002.0288
SAJO DENKI	0212.0215.0724.2262
SAMPO	0424.0426.1448.2985.5450
SAMSUNG	0188.0196.0516.0518.1212
SANYO	0046.0095.0529.0530.0558.0559.1070
SAST	0002.0012
SASUKI	0254.0470.1494.2814
SENSOR	0046.0071
SHANGLING	0384.0388.0444.0445.3407
SHANXING	0392.0449.0612.0904.1985
SHARP	0096.0106.0525.0542.1122
SHENG FENG	0376.0480.0888.1911
SHINCO	0351.0354.0454.0456.3935
SHUAIKANG	0002.0288.0800.5450.5643
SHUANGLU	0376.0404.0407.0480.1400
Skyworth	0359.0361
SONGGE	0428.0429.2988.3501
SOVA	0409.0410.1433.2457
STARIGHT ARCON	0283
STARWAY	0345.0350.0450.0543.0545.0546
SUMMER	0427.1963.5644.5709
SUNDURG	0257.0505.1529.2305

Marque	Code du modèle
SWAN	0434.0477.0516.0524.2994
TADRAN	0246.0251.0591.0759.1787.5701
TATUNG	0419.0420.2980.3491
TCL	0246.0273.0281.0468.0476.0493.0534.0570.0786
TECO	0256.0473.0475.1497.3840
TIANDI	0415.1439.3999.5720.5759
TIANDI. MICOM	0415.0131.0017
TITANIUM	0339
TOSHIBA	0107.0117.0479.0489.0561.0562.1001
TOYO	0002.0012
TRANE	0227.0232.0512.0595.0739.1101.1768
UNI. AIR	0222.0224.0450.1986
VIDEOCON	0002.0484
VOLTAS	0002.0197.0260.0261.0265.0498
WanBao	0138.0154.0483.0652.0995
WEATHERMAKER	0203.0209.0235.0456.0458.0468.0482.0486.0563.0565.0590.0592
WEILI	0393.0396.1420.1932
Whirlpool	0164.0170.0481.0489.0502.0505.0506.0993.1526.3748.5800.5996
WINIA	0481.0550
XILENG	0411.0412.0924.1947
XINLE	0297.0298.0400.0401.0913.2960
YANGZI(YAIR)	0403.1427.2451
YINYAN	0258.0259.0330.0331.0326.0331.0478.0303.0364.0381.0838
YORK	0107.0235.0238.0243.0468.0501.0502.0576.0573.0590.0592.0751.1778
YUETU	0002.0534
ZhenBao	0127.0137.0464.2000.3711

GH-618 Télécommande Universelle A/C 6000 EN 1

Marque	Code du modèle
ACSON	0234.0468
ACTRON AIR	0573
AGER/AGREE	0489.0785.0107.0108
AIRWELL	0529.0555.0558
AITE	0002.0012.0292.0326
AKIRA	0310.0311
ALPIN	0252.0253.1276.1789
AMCOR	0050.0246.0302.0449
AMICO	0555.0558
ARENA	0206.0212.0229
ARISTON	0261.0265
ARLEC	0202
AUCMA	0288.0296.0302.0462.1826.3534
AUSSIE AIR ARD	0297.0282.0287
AUX	0297.0300.0451.0474.0475.0599.1834.3011
BAOSHEN	0264.1288.2824
BLUESTAR	0261.0265
BLUEWAY	0300
BOERKA	0383.0434.0436.0437.3506
BRIVAS	0107
CARRIER	0203.0209.0235.0456.0458.0468.0563.0565.0590.0592
CELESTIAL	0307
CHANGHONG	0301.0308.0046.2349.3890.4905
CHANGLING	0002.0012.0119.0191.0192.0261.0298.0369.0630.0633
CHIGO	0379.0382.0444.0447.0489.0515.0610.0261.1912.2940
CHOFU	0184.0187.1208.2233.4330
CHUNLAN	0345.0350.0450.0453.0545.0548.3522
CLIMA VENETA	0572
CONIA	0297.0300.0349.0570.0571
CONROWA	0377.0889.1315.2937
CONSUL	0463.1999.3535.4335.4650
COOL PARTS GC	0416.0418.0002.0456
COOLINE	0187.0206
CORONA	0155.0163.0459.2204.3531
COUNTRY AIR	0560
DAEWOO	0303.0209.0406.1430.3792
DAIKIN	0171.0183.0468.0472.0566.0567.0574.0577.0583
DEC/DHL	0504.0582
DeLonghi	0232.0482.0484
DERBY-DIVINCHI	0311.0289.0400
DL	0302
DOCTOR	0221.0449.0499.1473.3805
DONGBAO	0219.0355.0361.1897.2918.4652
DONGXINBAO	0413.1505.3485.4700.4768
ELCO	0555.0558
ELECTRA	0555.0558
Electrolux	0216.0220.0268.0300.0534.0569.1244
EMAILAIR	0127.0135.0553.0556.0558
FEDDERS	0498.0499.0500.0528.4804.4820.4900
FERROLI	0585
FRESTECH	0277.0489.0495.0497.0519.0520.0534.0048.0261.0448.2325
FUJITA/FUJARE	0265.0297
FUJITSU	0127.0137.0464.0552.0554.0118
FUNAI	0430.0481.3041.3502
FUNAI/FUJIN	0430.0481.0802.0942.0002
GALANZ	0371.0372.0521.0534.1908.2931
GE	0047



Marque	Code du modèle
GEER	0002.0012
General	0127.0137.0464.0552.0554.2000.3712
GLEE	0313.2446.2959.5260
GOLDSTAR	0201.0466.0469.1737.3539
GREE	0309.0316.0398.0399.0482.0490.0512.0513.0591
GUOQIAO	0244.0291.1268.2851
HAIER	0266.0272.0346.0453.0455.0538.0539
HELLER HOFFWEL	0107.0282.0289.0292.0299
HICON/HUKANG	0016.0368.0441.0443.0207.1978.3440
HISENSE	0332.0335.0505.0506.0517.1868.2895
HITACHI	0118.0126.0605.0607.1656.2173
HOFFWELL	0811
HOMEMAKERS	0091.0297.0300.0451.0810
HUABAO	0336.0344.2384.2903.4905
HUAKE	0408.0920.1501.3480
HUALING	0317.0325.0452.0207.0234.0261.0523.2365.3524
HUAMEI	0402.0460.0465.2962.3986
HUIFENG	0370.2418.3442
HYUNDAI	0012.0202.0297.0345.0433.0466.0480.0555.0551.3552
JBS	0202.0273
JDC	0373.0440.2488.3957
JET AIR/JBS	0169.0202
JUANGNAN	0432.1456.3607.4906.4915
JINDA	0414.1950.3998.4655.4660
JINSONG	0219.0355.0389.0391.0446.0448.3463
JOHNSON	0482.0555.0558.2028.3829
KANGLI	0374.0375.1911.2442
KELON	0282.0287.0416.0418.0473.0485.0488.0501.0534
KELVINATOR	0151.0197.0203.0107
KLIMATAIR	0225.0226.0452.3297
KOLIN	0418.0418.2466.3488
KONKA	0397.0457.0459.3017
LENNOX	0017.0260.0265.0435.0301
LEVANTE	0106
LG	0197.0200.0514.0534.0572.0634.2248
LIANGYU	0233.0451.1987.3817
LITTLE DUCK	0015.0020.0527.0530.0532.1039
LITTLE SWAN	0434.0477.0516.0524.2994
LOREN SEBO	0255.0471.0472.2007.3327
LUXAIRE	0297
MCQUAY	0234.0237.0465.0468.0472.0567.0587.1489.2794
Mi A.C	0391
MICOM	0415.1439.2465.3487
MIDEA	0260.0265.0526.1801.2820
MISAKAE	0234.0237
MISTRAL	0237
MITSUBISHI	0001.0045.0476.0479.0522.0523.0552.0553.0568.0582.5000
NEC NATIONAL	0138.0154.0200
NIKKO	0462.0519
NISO	0013.0016
NORITZ	0431.0943.2991.5005.5256
OGENERAL	0127.0137.0464.0552.0554
OMEGA	0559
OMNI	0146.0262
PANASONIC	0138.0154.0483.0490.0492
National	2714.3722



Universelle A/C TÉLÉCOMMANDE GH-618

• 6000 EN 1

• Écran LCD à rétroéclairage

• Climatisation intelligente et chauffage intelligent

• Brevet de configuration de code – saisie directe des numéros



GH-618
Télécommande Universelle A/C