

TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE POUR CLIMATISEUR

Description du produit

La **Télécommande Universelle pour Climatiseur** modèle GH-618 est un nouveau produit avec un brevet pour la configuration des codes. Il dispose de 6 000 codes et est compatible avec la plupart des équipements du marché. Liste par marques et codes directs.

Permet la saisie directe des codes requis via les touches numériques (0-9). Fonction de recherche automatique. Distance contrôlable jusqu'à 8 mètres. Affichage rétroéclairé.

Il a une horloge précise, une minuterie pour l'allumage et l'extinction, l'affichage de la température ambiante, la conversion de degrés Celsius en Fahrenheit, une fonction de sommeil, une mémoire de code et des fonctions uniques de « refroidissement intelligent » et « chauffage intelligent ».

Alimentation : 2 piles AAA de 1,5V.

Veuillez lire attentivement le manuel avant d'utiliser l'appareil, car il vous sera d'une grande aide dans l'utilisation de la télécommande.

Le GH-618 est un produit innovant doté d'un brevet de réglage de code conçu par nos ingénieurs. Vous pouvez entrer directement les touches numériques (0-9) pour le code requis, ce qui est à la fois visuel et pratique, rapide et efficace. Il est équipé d'une horloge précise, d'une minuterie marche/arrêt, d'un affichage de la température ambiante, de conversions entre degrés Celsius et Fahrenheit, d'une fonction veille, d'une mémoire de code, ainsi que d'une fonction unique de « refroidissement intelligent » et de « chauffage intelligent ». C'est donc votre meilleur choix.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant son utilisation, car il vous sera d'une grande utilité pour manipuler la télécommande.

La télécommande peut être utilisée après le réglage. Abaissez le couvercle latéral de la télécommande et insérez 2 piles AAA (VM-4, R03) en respectant les polarités indiquées dans le compartiment des piles.

Configuration du code de brevet

1. Recherchez les codes dans le tableau des codes. Chaque marque dispose de plusieurs groupes de codes. Commencez par le premier groupe ; si celui-ci ne permet pas de contrôler votre équipement, passez au deuxième et continuez ainsi jusqu'à ce que vous trouviez un code qui fonctionne. Par exemple, pour ALPIN, commencez par entrer 0252 ; si cela ne fonctionne pas, essayez le code suivant, 0253, etc.
2. Appuyez sur la touche « SEL », le code sur l'écran LCD clignote. Saisissez les codes à 4 chiffres un par un. Par exemple : « 0252 », appuyez sur la touche « 0 », « 0 » cesse de clignoter, les trois derniers chiffres clignotent, puis appuyez sur la touche « 2 », les deux derniers chiffres clignotent, ensuite appuyez sur la touche « 5 », le dernier chiffre clignote, enfin appuyez sur le dernier chiffre « 2 », tous les codes à 4 chiffres « 0252 » cessent de clignoter, la saisie du code est désormais terminée. La télécommande confirme automatiquement le code et vous pouvez utiliser la touche numérique normalement. Vous pouvez maintenant faire fonctionner votre climatiseur.
3. Allumez le climatiseur et testez les autres touches de fonction. Si elles ne répondent pas correctement, essayez le groupe de codes suivant jusqu'à ce que toutes les fonctions soient opérationnelles. La télécommande contient 6000 codes, elle devient donc invalide lorsque le code dépasse 5999.

Configuration automatique de recherche de code

Si vous ne connaissez pas la marque de votre climatiseur, ou si celle-ci n'est pas mentionnée dans le tableau des codes, veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Placez la télécommande sur votre climatiseur, appuyez sur le bouton « SEL » pendant 5 secondes, puis relâchez-le. La télécommande passe en mode de recherche automatique, émet un signal continu, le code clignote et augmente. Pendant que le climatiseur reçoit le signal et émet un bip, appuyez sur n'importe quelle touche pour confirmer.
2. Essayez d'autres touches de fonction ; si elles ne fonctionnent pas, répétez les étapes précédentes jusqu'à obtenir le résultat correct.

Utilisation du « refroidissement intelligent » « chauffage intelligent »

En été, il suffit d'appuyer sur la touche « ❄ » et le climatiseur commencera immédiatement à refroidir la pièce. En hiver, appuyez simplement sur la touche « ☀ » et le climatiseur commencera à chauffer la pièce. Dans les deux cas, l'appareil vous fournira automatiquement une température agréable, avec un ventilateur et une oscillation entièrement automatiques. Parallèlement, vous avez la possibilité de régler la température à l'aide des touches « Temp+ » et « Temp- » selon vos préférences. Ces deux touches intelligentes sont particulièrement adaptées aux enfants et aux personnes âgées.

Minuterie en cours d'activation

1. Appuyez sur la touche « ⌚ », l'heure affichée sur l'écran LCD clignote.
2. Appuyez sur la touche « +/- » pour ajuster l'heure à laquelle vous souhaitez que le climatiseur s'active automatiquement.
3. L'affichage de l'heure sur l'écran LCD cessera de clignoter après 15 secondes. Le paramétrage est achevé.
4. La minuterie ne peut être ajustée que lorsque l'alimentation est interrompue.

Minuterie désactivée

1. Appuyez sur la touche «  », l'heure affichée sur l'écran LCD clignote.
2. Appuyez sur la touche « +/- » pour ajuster l'heure à laquelle vous souhaitez que le climatiseur s'éteigne automatiquement.
3. L'affichage de l'heure sur l'écran LCD cessera de clignoter après 15 secondes. Le paramétrage est achevé.
4. La minuterie d'arrêt ne peut être ajustée qu'au moment de la mise sous tension.

REMARQUE:

1. Si vous appuyez deux fois sur la touche «  » ou «  », la minuterie sera annulée.
2. Une fois le réglage de la minuterie achevé, veillez à ce que la télécommande soit dirigée vers l'appareil et à portée. Dans le cas contraire, son fonctionnement sera impossible.

Conversions entre degrés Celsius et Fahrenheit

Appuyez sur la touche « C/F » pour alterner l'affichage entre Fahrenheit et Celsius.

Attention

1. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, retirez la batterie pour prévenir toute fuite. Lorsque l'écran LCD apparaît sombre, veuillez remplacer les piles. (Les piles neuves et usagées ne doivent pas être utilisées ensemble). Une fois les piles remplacées, il n'est pas nécessaire de réinitialiser le code modèle.
2. Assurez-vous qu'aucun obstacle ne se trouve entre la télécommande et le climatiseur. Le fonctionnement n'est effectif que lorsque l'appareil reçoit le signal de la télécommande.
3. Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques et les fonctionnalités du produit.

Paramètres techniques

Distance contrôlable : plus de 8 mètres

Modèle de batterie : Pile AAA (UM-4, R03) x 2

Poids : environ 80 g (sans les piles)

Tension d'alimentation : CC 3 V

Dimensions : L 155 mm x L 46 mm x P 23 mm

Marque	Code du modèle	Marque	Code du modèle
PANDA	0378, 1914, 3962, 5257, 5259	SWAN	0434, 0477, 0516, 0524, 2994
PHILCO	0210, 0211, 0487, 0488, 1234	TADIRAN	0246, 0251, 0591, 0759, 1787, 5701
PILOT	0591	TATUNG	0419, 0420, 2980, 3491
POLAR ICE	0571	TCL	0246, 0273, 0281, 0488, 0476, 0493, 0534, 0570, 0786
PROTON	0421, 0423, 0934, 2981	TECO	0256, 0473, 0475, 1497, 3840
RAYBO	0362, 0367, 2410, 3435, 5278	TIANDI	0415, 1439, 3999, 5720, 5759
RHOSS	0484	TIANDI, MICOM	0415, 0131, 0017
ROWA	0369, 0438, 0439, 0494, 0527, 0531	TITANIUM	0339
Sabro	0435, 0506, 0508, 0947, 3578	TOSHIBA	0107, 0117, 0479, 0489, 0561, 0562, 1001
SACON	0002, 0288	TOYO	0002, 0012
SAJO DENKI	0212, 0215, 0724, 2262	TRANE	0227, 0232, 0512, 0595, 0739, 1101, 1768
SAMPO	0424, 0426, 1448, 2985, 5450	UNI AIR	0222, 0224, 0450, 1986
SAMSUNG	0188, 0196, 0516, 0518, 1212	VIDEOCON	0002, 0484
SANYO	0046, 0095, 0529, 0530, 0558, 0559, 1070	VOLTAS	0002, 0197, 0260, 0261, 0265, 0498
SAST	0002, 0012	WanBao	0138, 0154, 0483, 0652, 0995
SASUKI	0254, 0470, 1494, 2814	WEATHERMAKER	0203, 0209, 0235, 0456, 0458, 0468, 0482, 0486, 0563, 0565, 0590, 0592
SENSOR	0046, 0071	WEILI	0393, 0396, 1420, 1932
SHANGLING	0384, 0388, 0444, 0445, 3407	Whirlpool	0164, 0170, 0481, 0489, 0502, 0505, 0506, 0993, 1526, 3748, 5800, 5996
SHANXING	0392, 0449, 0612, 0904, 1985	WINIA	0481, 0550
SHARP	0096, 0106, 0525, 0542, 1122	XILENG	0411, 0412, 0924, 1947
SHENGFENG	0376, 0480, 0888, 1911	XINLE	0297, 0298, 0400, 0401, 0913, 2960
SHINCO	0351, 0354, 0454, 0456, 3935	YANGZI(YAIR)	0403, 1427, 2451
SHUAIKANG	0002, 0288, 0800, 5450, 5643	YINYAN	0258, 0259, 0330, 0331, 0326, 0331, 0478, 0303, 0364, 0381, 0838
SHUANGLU	0376, 0404, 0407, 0480, 1400	YORK	0107, 0235, 0238, 0243, 0468, 0501, 0502, 0576, 0573, 0590, 0592, 0751, 1778
Skyworth	0359, 0361	YUETU	0002, 0534
SONGGE	0428, 0429, 2988, 3501	ZhenBao	0127, 0137, 0464, 2000, 3711
SOVA	0409, 0410, 1433, 2457		
STARIGHT AIRCON	0283		
STARWAY	0345, 0350, 0450, 0453, 0545, 0546		
SUMMER	0427, 1963, 5644, 5700		
SUNDURG	0257, 0505, 1529, 2305		

GH-618 Télécommande Universelle A/C **6000 EN 1**

Marque	Code du modèle	Marque	Code du modèle
ACSON	0234.0468	GEER	0002.0012
ACTRON AIR	0573	General	0127.0137.0464.0552.0554.2000.3712
AGER/AGREE	0489.0785.0107.0108	GLEE	0313.2446.2959.5260
AIRWELL	0529.0555.0558	GOLDSTAR	0201.0466.0469.1737.3539
AITE	0002.0012.0292.0326	GREE	0309.0316.0398.0399.0482.0490.0512.0513.0591
AKIRA	0310.0311	GUQIAO	0244.0291.1268.2851
ALPIN	0252.0253.1276.1789	HAIER	0266.0272.0346.0453.0455.0538.0539
AMCOR	0050.0246.0302.0449	HELLER HOFFWEL	0107.0282.0289.0292.0299
AMICO	0555.0558	HICON/HUKANG	0016.0368.0441.0443.0207.1978.3440
ARENA	0206.0212.0229	HISENSE	0332.0335.0505.0506.0517.1868.2895
ARISTON	0261.0265	HITACHI	0118.0126.0605.0607.1656.2173
ARLEC	0202	HOFFWELL	0811
AUCMA	0288.0296.0302.0462.1826.3534	HOMEMAKERS	0091.0297.0300.0451.0810
AUSSIE AIR/ARD	0297.0282.0287	HUABAO	0336.0344.2384.2903.4905
AUX	0297.0300.0451.0474.0475.0599.1834.3011	HUAKE	0406.0920.1501.3480
BANSHEN	0264.1288.2824	HUALING	0317.0325.0452.0207.0234.0261.0523.2365.3524
BLUESTAR	0261.0265	HUAMEI	0402.0460.0465.2962.3986
BLUEWAY	0300	HUIFENG	0370.2418.3442
BOERKA	0383.0434.0436.0437.3506	HYUNDAI	0012.0202.0297.0345.0433.0466.0480.0555.0551.3552
BRIVAS	0107	JBS	0202.0273
CARRIER	0203.0209.0235.0456.0458.0468.0563.0565.0590.0592	JDC	0373.0440.2488.3957
CELESTIAL	0307	JET-AIR/JBS	0169.0202
CHANGHONG	0301.0308.0046.2349.3890.4905	JIANGNAN	0432.1456.3607.4906.4915
CHANGLING	0002.0012.0119.0191.0192.0261.0298.0369.0630.0633	JINDA	0414.1950.3998.4655.4669
CHIGO	0379.0382.0444.0447.0489.0515.0610.0261.1912.2940	JINSONG	0219.0355.0389.0391.0446.0448.3463
CHOFU	0184.0187.1208.2233.4330	JOHNSON	0482.0555.0558.2028.3829
CHUNLAN	0345.0350.0450.0453.0545.0546.3522	KANGLI	0374.0375.1911.2442
CLIMA VENETA	0572	KELON	0282.0287.0416.0418.0473.0485.0488.0501.0534
CONIA	0297.0300.0349.0570.0571	KELVINATOR	0151.0197.0203.0107
CONROWA	0377.0889.1315.2937	KLIMATAIR	0225.0226.0452.3297
CONSUL	0463.1999.3535.4335.4850	KOLIN	0416.0416.2466.3488
COOL PARTS GC	0416.0418.0002.0456	KONKA	0397.0457.0459.3017
COOLINE	0187.0206	LENNOX	0017.0260.0265.0435.0301
CORONA	0155.0163.0459.2204.3531	LEVANTE	0106
COUNTRY AIR	0560	LG	0197.0200.0514.0534.0572.0634.2248
DAEWOO	0203.0209.0406.1430.3792	LIANGYU	0233.0451.1987.3817
DAIKIN	0171.0183.0468.0472.0566.0567.0574.0577.0583	LITTLE DUCK	0015.0020.0527.0530.0532.1039
DEC/DHL	0504.0592	LITTLE SWAN	0434.0477.0516.0524.2994
DeLonghi	0232.0482.0484	LOREN SEBO	0255.0471.0472.2007.3327
DERBY/DIVINCHI	0311.0289.0400	LUXAIRE	0297
DL	0302	MCQUAY	0234.0237.0465.0468.0472.0567.0587.1489.2794
DOCTOR	0221.0449.0499.1473.3805	Mi A/C	0391
DONGBAO	0219.0355.0361.1897.2918.4652	MICOM	0415.1439.2465.3487
DONGXINBAO	0413.1505.3485.4700.4768	MIDEA	0260.0265.0526.1801.2820
ELCO	0555.0558	MISAKAE	0234.0237
ELECTRA	0555.0558	MISTRAL	0237
Electrolux	0216.0220.0268.0300.0534.0569.1244	MITSUBISHI	0001.0045.0476.0479.0522.0523.0552.0553.0568.0582.5000
EMAILAIR	0127.0135.0553.0556.0558	NEC NATIONAL	0138.0154.0200
FEDDERS	0498.0499.0500.0528.4804.4820.4900	NIKKO	0462.0519
FERROLI	0585	NISO	0013.0016
FRETECH	0277.0489.0495.0497.0519.0520.0534.0048.0261.0448.2325	NORITZ	0431.0943.2991.5005.5256
FUJITA/FUJIAIRE	0265.0297	OGENERAL	0127.0137.0464.0552.0554
FUJITSU	0127.0137.0464.0552.0554.0118	OMEGA	0559
FUNAI	0430.0481.3041.3502	OMNI	0146.0262
FUNAI/FUJIN	0430.0481.0802.0942.0002	PANASONIC	0138.0154.0483.0490.0492
GALANZ	0371.0372.0521.0534.1908.2931	National	2714.3722
GE	0047		